



**GUIA PROSHOCK
EIXO 9X100 MM
COM BLOCAGEM RÁPIDA**

 **PROSHOCK®**

EIXO 9X100 MM COM BLOCAGEM RÁPIDA


PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO

1. Instale a roda dianteira na suspensão conforme as instruções do fabricante da roda;
2. Certifique-se de posicionar corretamente a roda dianteira na suspensão e apertar a alavanca da blocagem com a tensão correta conforme recomendado pelo fabricante da roda.



ATENÇÃO

A instalação incorreta da roda dianteira pode facilitar o desencaixe da roda e causar acidentes graves ao usuário!





PROSHOCK®

www.proshock.com.br

PSS Indústria e Comércio Ltda.

Rua Gregório Gurevich, 31 - CEP: 12223-140

Jardim Diamante - São José dos Campos - SP

(12) 3912-8350

(12) 98112-1471 

(12) 98173-4492 

proshock@proshock.com.br

Contato Assistência Técnica ProShock: atpss@proshock.com.br



Tecnologia e inovação orgulhosamente 100% brasileira